

Чек-лист – штробление под электропроводку в квартире своими руками!

№	Наименование работ	Выполнение	Примечание
1	Все несколько раз обдумано, схемы составлены	<input type="checkbox"/>	
2	Инструменты и расходные материалы к ним (диски, зубило и т.д.) подготовлены	<input type="checkbox"/>	
3	Вся мебель и техника убрана, или очень хорошо накрыта	<input type="checkbox"/>	
4	Дверной проем плотно закрыт пленкой, окна плотно закрыты	<input type="checkbox"/>	
5	Предполагаемые места штроб на стенах проверены на наличие скрытой проводки	<input type="checkbox"/>	
6	Разметка для штроб, выключателей подрозетников и распределительных коробок нанесена толстым маркером, правила учтены	<input type="checkbox"/>	
7	Подготовлены отверстия для распределительных коробок (если нужно), подрозетников, выключателей и др.	<input type="checkbox"/>	
8	Надеты перчатки, респиратор, очки и наушники	<input type="checkbox"/>	
9	Штробы нарезаны по отмеченным линиям.	<input type="checkbox"/>	
10	Штроба очищены от бетона перфоратором с зубилом	<input type="checkbox"/>	
11	Кабель не поврежден, проложен и закреплен	<input type="checkbox"/>	
12	Подрозетники, распред. коробки и др. установлены	<input type="checkbox"/>	
13	Кабели соединены в распределительной коробке и выведены в подрозетники с запасом 15-20 см.	<input type="checkbox"/>	
14	Штробы замазаны	<input type="checkbox"/>	

Для горизонтальной штробы допускают

Ширина - 2, 5 см

Глубина - 2 см

Максимальная длина - 3 метра

Для вертикальной штробы ограничений нет.

Но имеются следующие ограничения:

- Если вы делаете горизонтально штробу, то должно быть не менее 15 см от плиты перекрытия.

- Если вы делаете вертикальную штробу, то должно быть не менее 10 см до края проема.

- если рядом есть газопровод, то до него должно быть не менее 40 см.

Другие чек-листы и море полезной информации ищите у нас на сайте – ssprofi.ru